

Návod k použití a nastavení výrobku Microburst 3000

Děkujeme Vám za nákup zařízení Microburst 3000.

- 1) Vložte baterie
- 2) Stiskněte MODE – na displeji se zobrazí 30 days to refill (30 dnů do výměny náplně)
- 3) Stiskněte ADJUST pro výběr 30/60/90 dnů použití náplně. Tato hodnota může být kdykoli později změněna. Čím vyšší hodnotu nastavíte, tím méně vůně bude za den spotřebováno.
- 4) Stiskněte MODE a nastavte správný čas. Potvrďte tlačítkem ENTER
- 5) Stiskněte MODE k nastavení počtu hodin fungování přístroje za den. Možnosti jsou 8/12/16 nebo 24 hodin a potvrďte výběr klávesou ENTER.
- 6) Stiskněte MODE k nastavení času startu (např. 7.00) . Displej zobrazí počet dnů k výměně náplně.
- 7) Stiskněte a podržte MODE až se zobrazí blikající symbol MONDAY (pondělí) a nastavte správný den.
- 8) Dalším stiskem MODE nastavíte zda má zařízení fungovat v Šobotu (Saturday) a to volbou ON/OFF, která bude blikat na displeji.
- 9) V dalším kroku udělejte po stisku MODE to stejné pro Neděli (Sunday) a potvrďte ENTER.
- 10) Stiskem MODE a volbou ON/OFF můžete takto zvolit automatické zapnutí, nebo vypnutí přístroje na každý den v týdnu a potvrďte klávesou ENTER.
- 11) Opakovaným stiskem klávesy ENTER můžete procházet nastavením. Stiskem provedete změnu.
- 12) Pokud stisknete ENTER a ON/OFF tlačítka současně, můžete otestovat funkci přístroje.
- 13) Po výměně náplně nezapomeňte stisknout tlačítko RESET pro správné odpočítávání doby výměny nové náplně.
- 14) Vybití baterií je signalizováno tónem bzučáku.
- 15) Baterie vydrží v zařízení až 2 roky v závislosti na nastavení.